

Lumin Anniv

et vos gâteaux entrent en scène...

MODE D'EMPLOI

Vous disposez de tiges de 4 ou 6 cm en fonction de la hauteur de votre gâteau

- * Détacher les tiges choisies
- * Installer les tiges adaptées dans l'espace prévu sous chacun des portes bougies
- * Mettre les bougies dans l'emplacement choisi pour les dizaines ou les unités
- * Installer le plateau au centre d'une assiette à dessert plate et plus large
- * Placer le gâteau au centre du plateau
- * Fixer l'ensemble des portes bougies à l'extrémité des réglettes du plateau et ajuster les à la bonne taille, en n'hésitant pas à tirer fermement pour passer le cran de sécurité.
- * Vous pouvez aussi installer l'ensemble de l'appareil au centre d'une assiette à dessert plate et plus large



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- * Ne jamais laisser brûler les bougies sans surveillance ou à proximité d'objets inflammables
- * Tenir cet appareil hors de portée des enfants ou animaux domestiques
- * Respecter au moins 7 cm d'écart entre les bougies de l'appareil et d'autres types de bougies : Lumin-Anniv a été testé pour une distance de 2 cm avec le type de bougies fournies
- * Utiliser exclusivement le type de bougies fournies
- * Eteindre les bougies quand elles atteignent 1 cm
- * Appareil en Polycarbonate. Résiste à des températures jusqu'à 120° C. Nettoyage au lave-vaisselle.



INSTRUCTIONS FOR USE

You have 4 or 6 cm sticks according to the height of your cake detach accordingly.

- * Push the stick firmly into the cavity underneath the candle holder Put the candles into their holder, small ones for every year, big ones for ten years
- * Put the apparatus in the middle of a wider flat desert dish
- * Put your cake in the center of the device
- * Push into place the small candelabras. A fixing cavity is on the adjustable triangular arm of the device
- * Adjust to the size of your cake and don't hesitate to pull firmly, for safety reason they are tightly adjusted.
- * you may put the apparatus in the middle of a wider flat dish .

WARNINGS

- * Never leave a burning candle unattended or near anything that can catch fire
- * Burn candles out of the reach of children and pets
- * Always leave at least 7 cm between the candles of the device and other candles. The space between the candles (2cm) on the apparatus has been tested with the type of candles we provide
- * Only use the candles provided for safety reasons
- * Blow the candles before they reach 1 cm

This device is made of polycarbonate, a heat resistant polymere (120° Celsius). Dishwasher washable.



S.A.S. au capital de 20 000 € / RCS Saint-Étienne
822 652 376 000 10 10 rue Jean Giono / 42100
Saint-Étienne / Tél. : 04 77 37 19 56
Mail : contact@lumin-anniv.fr

